
奥武日光
有効長4両
普通列車ホーム
降車ホーム
特急列車ホーム
有効長7両
奥武今市
有効長7両
大沢宿
有効長7両
徳次郎
有効長7両(線路有効長16両)
関宿総合車両区
北宇都宮支所
北宇都宮
有効長7両(線路有効長16両)



宇都宮
有効長7両
有効長7両
有効長6両
線路有効長16両
JR連絡線有効長16両
宇都宮問屋町
有効長6両
瑞穂野
有効長6両
下籠谷
有効長6両
真岡
有効長7両
西真岡
有効長6両
上三川
有効長6両


上吉田
有効長6両
延島
有効長6両
結城城公園
有効長6両
有効長6両
結城
有効長7両
有効長6両
武井
有効長6両
諸川
有効長7両
仁連
有効長6両
谷貝
有効長6両


下総境
有効長7両（線路有効長16両）
関宿総合車両区
有効長7両
有効長12両
中距離普通列車下り
急行・区間急行下り
新宿・三田線発着準急・直達準急・各停
中距離普通列車上り
急行・区間急行上り
関宿
高野
有効長6両
古布内
有効長6両
木間ケ瀬
有効長6両
中里
有効長6両
泉舟形
有効長6両
東野田
有効長6両
野田市
有効長6両